



Wire can be added diagonally for additional surface. Puede añadirse alambre en diagonal para superficie de amarre adicional.




## INSTRUCTIONS

**NOTE:** Read and follow all directions and cautions on Silicon tube.

## INSTRUCCIONES

**NOTA:** Lea y siga todas las instrucciones y precauciones en el tubo de Silicon.

**Step 1:**



**Paso 1:**

It is recommended to first lay out your trellis design on paper to scale. Remove any dirt or dust from selected surface. Chalk or pencil your trellis design onto surface. Fill anchor cap with Silicone until slightly domed.

Se recomienda dibujar primero su diseño de espaldera en papel, a escala. Remueva todo el polvo o suciedad de la superficie seleccionada. Transfiera el diseño a la superficie con tiza o lápiz. Llene la tapa de anclaje con silicona hasta que forme un pequeño domo.

**Step 3:**



**Paso 3:**

End caps: Feed wire through end cap leaving an excess of about 2 inches to allow wire to twist around itself.

Center caps:

**OPTION 1-** If the plant is lightweight or has a strong woody stock, wire can be threaded straight through eyelits.

**OPTION 2-** If plant is heavier and does not have a woody stock to help support weight, wire should be thread through eyelit, then twisted around eyelit to continue to next cap. This will disperse the weight more evenly.

**Tapas de extremo:** Alimente el alambre a través de la tapa de extremo, dejando un exceso de unas 2 pulgadas para poder enroscar el alambre sobre sí mismo.

**Tapas de centro:**


**Opción 1-** Si la planta es de peso ligero o tiene un tronco de madera fuerte, el alambre puede pasarse directamente por los eyelets.

**Opción 2-** Si la planta es más pesada y no tiene un tronco de madera que ayude a soportar el peso, el alambre debe ser pasado por el eyelet, luego enroscado alrededor del eyelet, para continuar a la próxima tapa. Esto distribuirá el peso de forma más uniforme.

**CAUTION:** Although Trellis is very strong, do not hang heavy items that could fall and cause injury or damage.

**PRECAUCION:** Aunque el Anclaje para Plantas es muy fuerte, NO cuelgue artículos pesados que pudieran caerse y causar lesiones o daños.

**Step 2:**




**Paso 2:**

Press filled anchor cap on desired spot so that firm contact is made. Some excess glue will ooze out around the edge of the cap. **DO NOT REMOVE** excess glue around edge of cap as it provides for better holding strength. Allow to cure for 24 hours or longer if time permits. Anchors may be painted to match surface if desired. *NOTE: Smooth surfaces such as glass may take several days to fully cure.*

Presione la tapa llena de adhesivo en el punto deseado, de manera que se produzca un contacto firme. **NO REMUEVA** el exceso de adhesivo alrededor de la tapa, ya que proporciona mejor fuerza de agarre. Permita que cure por lo menos 24 horas o más si el tiempo lo permite. Si se desea, las anclas pueden pintarse para hacer juego con la superficie. *NOTA: Las superficies lisas como el vidrio pueden necesitar varios días para curar por completo.*

**Step 4:**



**Paso 4:**

Using vinyl tape, carefully tie plant to trellis.

Usando la cinta de vinilo, amarre cuidadosamente las plantas a la espaldera.

This contains enough materials to complete a 72 sq. foot rectangle measuring 8' x 9', with anchor placement every 12". Anchors set at 10" apart would create a 50 sq. foot rectangle measuring 6'7" x 7'5".

Este juego contiene materiales suficientes para completar un rectángulo de 72 pies cuadrados (6,6 metros cuadrados) que mide 8' x 9' (2,4 m x 2,7 m), con anclas colocadas cada 12" (30 cm). Las anclas colocadas a 10" (25 cm), harían un rectángulo de 50 pies cuadrados (4,6 metros cuadrados) que mide 6'7" x 7'5" (2 m x 2,2 m).

### TOOLS NEEDED:

- Needle nose pliers or slip joint pliers with diagonal wire cutter
- Chalk or pencil
- Measuring tape or yard stick
- HERRAMIENTAS NECESARIAS:**
- Alicate de punta aguja o alicate de unión ajustable con cortador diagonal de alambre.
- Tiza o lápiz
- Cinta de medir o vara de medir.

